



Sausage roller grill

268506-268605

GEBRUIKSAANWIJZING
USER INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Worsten roller grill
Sausage rolling grill
Würstchengriller
Chauffe-saucisses
Podgrzewacz do parówek

*Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen
You should read these user instructions carefully before using the appliance
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi*

Инструкции по безопасности.

- Неправильная эксплуатация оборудования может нанести ущерб плите и пользователю.
- Данное оборудование должно использоваться только по назначению, для которого оно было произведено. Производитель не несет ответственности за неправильную эксплуатацию данного оборудования.
- Держите оборудование и кабель подключения как можно дальше от воды. Если вдруг оборудование попало под воду, немедленно выньте шнур из розетки. Только квалифицированный персонал должен производить проверку исправности оборудования. Несоблюдение правил этой инструкции может привести к серьезным последствиям, опасным для жизни.
- Не вскрывайте оборудование самостоятельно.
- Не извлекайте из него никаких частей самостоятельно.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми или влажными руками.
- Регулярно проверяйте вилку и кабель аппарата на исправности. В случае поломки, гриль может ремонтироваться только квалифицированным персоналом.
- Не используйте аппарат после повреждений или падения. Прежде чем использовать гриль, следует проверить его на исправность.
- Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Это может привести к негативным последствиям в дальнейшем использовании.
- Убедитесь, что кабель не контактирует с горячими поверхностями или объектами.
- Данное оборудование предназначено только для жарки сосисок.
- Никогда не оставляйте детей без присмотра возле работающего гриля.
- Всегда выключайте плиту из розетки, если Вы его не используете или чистите.
- Обратите внимание, что пока плита включена в розетку, она питает электроэнергию.
- Выключите аппарат прежде чем выключить его из сети.
- Никогда не переносите оборудование держа его за провод.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что провод оборудования не прикасается ни к каким горячим предметам во время использования.

Перед использованием следует:

- Проверить и убедиться, что оборудование не повреждено. Если Вы заметили какие либо неисправности, сразу же обратитесь к Вашему поставщику и ни в коем случае не используйте оборудование когда оно неисправно.
- Снимите все упаковочные материалы.
- Вытрите оборудование используя теплую воду и мягкую ткань.
- Разместите оборудование так, чтобы розетка была всегда легко доступна

Использование:

- Вставьте вилку в розетку. Затем поверните диск термостата и установите желаемую температуру. Чтобы достичь оптимальных настроек которые вам необходимы, потребуется несколько проб и ошибок.
- Включите вращение роликов.
- Как только вы достигли требуемого результата, вы можете отключить нагрев поворотом переключателя против часовой стрелки, пока она не укажет вверх, а переключатель вращения переключить снова назад.
- Если вы не используете прибор в течение длительного времени, выньте вилку из розетки.
- **ВНИМАНИЕ!** Прежде чем прикоснуться к прибору, дайте прибору остыть. Во время использования ролики сильно нагреваются.

Чистка и обслуживание

- Перед чисткой прибора, всегда вынимайте вилку из розетки. Внимание: Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость!
- Снаружи прибор чистится влажной тканью (вода с мягким чистящим средством).
- Никогда не используйте агрессивные чистящие средства или грубо-чистящие средства. Не используйте острые и заостренные объекты, бензин или растворители! Чистить с помощью влажной ткани и жидкости для мытья посуды, если это необходимо. Не используйте грубо-чистящие средства.
- Чистите ролики каждый раз после использования прибора, чтобы предотвратить сжигание любых остатков на покрытие.
- После каждого использования чистите ролики: подождите пока они остынут, затем включите вращение, протрите влажной тканью с теплой водой и мягким моющим средством спокойно из стороны в сторону, каждый ролик. Не забудьте выключить вращение.

Неисправности:

Проблема	Причина	Возможное решение
Оборудование не работает	Вилка не подключена(правильно) в сеть	Проверьте вилку

В случае возникновения сомнения, всегда обращайтесь к вашему поставщику!

Технические данные

	268506	268605
Рабочее напряжение	230-240 Вольт ГЦ 50	230-240 Вольт 50Гц
Мощность потребления	560 Вт	720 Вт

Гарантия

Любые дефекты, затрагивающие функциональность прибора и которые произошли в течение одного года с момента покупки будут отремонтированы или будет произведена замена прибора бесплатно при условии что прибор использовался и обслуживался в соответствии с инструкциями и не подвергался неправильному использованию.

В соответствии с нашей политикой постоянного развития продукта мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, упаковку и документацию без предварительного уведомления.

Утилизация

При утилизации прибора, пожалуйста, соблюдайте правила и руководящие принципы действующие в это время.